

晶片卡讀卡機簡易故障排除（Win7 64位元電腦）

1. 到裝置管理員中看是否有”智慧卡讀卡機”
2. 您的瀏覽器是否有安裝銀行的控制元件



4. 若都安裝好後，請點選圖銀的 ATM (此時要插卡片，並看產品上會多亮橘色的燈)
5. 若有讀到就會出現畫面



PS: 若插卡並沒有亮紅燈的話，那麼可能就是產品讀不到卡片，建議您再換另一張卡片試看看。